

Skift af forbindelse ved hæmodialysekateter i hjemmet

Til patienter og pårørende

- Sprit hænder med hånddesinfektion.
- Den gamle forbindelse fjernes med usterile handsker og kasseres.
- Åbn de sterile handsker og brug den indvendige side af pakningen til, via steril teknik, at lægge kompresser, swabs samt Tegaderm på.
- Med sterile handsker desinficeres indstikstedet under sterile forhold med swabs.
- Der skal tørres inde fra indstikstedet og væk.
- Der skal desinficeres x 1.
- Den midterste med af Tegadermen, hvorpå der sidder strips og ingen skrift står, tages af, herefter skilles Tegadermed ad.
- Den indvendige side klistrer og skal holdes ren.
- Ved at holde i kanten kan Tegadermen placeres over kompressen samt indstiksted.
- Kataterslangerne skal sidde ud gennem revnen i Tegadermen.
- Stripsene bruges til sidst til at lukke helt tæt ved revnen i Tegadermen.

Vedlagt:

- Sterile handsker
- Swabs
- Forbinding (Tegaderm som første valg, kan evt. ændres til anden slags)
- Tubegaze